防滴仕様 ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
防滴仕様になっているため、お風呂やアウトドア等でも楽しめます。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。



【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0+EDR
■サイズ：約 80(W)×55(H)mm

【付属品】

■本体×1
■USB 充電ケーブル

【操作方法】

■電源：⏻ボタンを長押しすると、電源が入ります。
■選曲：⏮ ⏭ ボタンを短押しして、音楽を選曲します。
■音量調整：⏮ ⏭ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■再生：⏯ボタンを押すと、音楽を再生します。
■一時停止：再生中に⏯ボタンを押すと、音楽を一時停止します。
■通話：電話が掛かって来た際に📞ボタンを押すと、ハンズフリーで通話ができます。

【ご注意】

※本製品は防滴仕様です。水没させたり多量の水がかかると故障の原因になります。
※初めてご使用になるときは、事前に 3 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると
通話品質が低下します。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください。

防滴仕様 ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
防滴仕様になっているため、お風呂やアウトドア等でも楽しめます。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。



【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0+EDR
■サイズ：約 80(W)×55(H)mm

【付属品】

■本体×1
■USB 充電ケーブル

【操作方法】

■電源：⏻ボタンを長押しすると、電源が入ります。
■選曲：⏮ ⏭ ボタンを短押しして、音楽を選曲します。
■音量調整：⏮ ⏭ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■再生：⏯ボタンを押すと、音楽を再生します。
■一時停止：再生中に⏯ボタンを押すと、音楽を一時停止します。
■通話：電話が掛かって来た際に📞ボタンを押すと、ハンズフリーで通話ができます。

【ご注意】

※本製品は防滴仕様です。水没させたり多量の水がかかると故障の原因になります。
※初めてご使用になるときは、事前に 3 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると
通話品質が低下します。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください。

防滴仕様 ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
防滴仕様になっているため、お風呂やアウトドア等でも楽しめます。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。



【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0+EDR
■サイズ：約 80(W)×55(H)mm

【付属品】

■本体×1
■USB 充電ケーブル

【操作方法】

■電源：⏻ボタンを長押しすると、電源が入ります。
■選曲：⏮ ⏭ ボタンを短押しして、音楽を選曲します。
■音量調整：⏮ ⏭ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■再生：⏯ボタンを押すと、音楽を再生します。
■一時停止：再生中に⏯ボタンを押すと、音楽を一時停止します。
■通話：電話が掛かって来た際に📞ボタンを押すと、ハンズフリーで通話ができます。

【ご注意】

※本製品は防滴仕様です。水没させたり多量の水がかかると故障の原因になります。
※初めてご使用になるときは、事前に 3 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると
通話品質が低下します。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください。

防滴仕様 ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
防滴仕様になっているため、お風呂やアウトドア等でも楽しめます。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。



【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0+EDR
■サイズ：約 80(W)×55(H)mm

【付属品】

■本体×1
■USB 充電ケーブル

【操作方法】

■電源：⏻ボタンを長押しすると、電源が入ります。
■選曲：⏮ ⏭ ボタンを短押しして、音楽を選曲します。
■音量調整：⏮ ⏭ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■再生：⏯ボタンを押すと、音楽を再生します。
■一時停止：再生中に⏯ボタンを押すと、音楽を一時停止します。
■通話：電話が掛かって来た際に📞ボタンを押すと、ハンズフリーで通話ができます。

【ご注意】

※本製品は防滴仕様です。水没させたり多量の水がかかると故障の原因になります。
※初めてご使用になるときは、事前に 3 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると
通話品質が低下します。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください。